

KIOLVASÁSI SEGÉDLET ZMB 410 TÍP. FOGYASZTÁSMÉRŐHÖZ

Egyirányú energia forgalom esetén alkalmazott kijelzősorrend.

Megjelenés sorrendje		Azonosító cím
1	Azonosítószám	0
2	Idő	11
3	Dátum	12
4	Hetnap és hétszám	13
5	Vételezett Wattos összes energia	20
6	Vételezett Wattos csúcsidei energia	8.1
7	Vételezett Wattos völgyidei energia	8.3
8	Wattos átlagteljesítmény max. értéke csúcsidei dátummal, idővel	6.1
9	Wattos átlagteljesítmény max. értéke völgyidei dátummal, idővel	6.3
10	Vételezett induktív meddő energia	38
11	Visszatáplált kapacitív meddő energia	39
12	Vételezett wattos futó átlagteljesítmény csúcsidei (int.periódusból eltelt idővel)	4.1
13	Vételezett wattos futó átlagteljesítmény völgyidei (int.periódusból eltelt idővel)	4.3
14	Feszültség értékek L1, L2, L3	
15	Induktív meddő átlagteljesítmény max. értéke dátummal, idővel	36
16	Kapacitív meddő átlagteljesítmény max. értéke dátummal, idővel	37
17	Látszólagos teljesítmény max. értéke dátummal idővel	56
18	Látszólagos összes energia	26

A fenti lista csak a gombnyomásos üzemmódban megjeleníthető értékeket tartalmazza.

A mérő hibája esetén az első megjelenő érték egy F betű hibakóddal.

Az energia és teljesítményregiszterek címeire lépve az aktuális havi adatok jelennek meg, majd további gombnyomással megjeleníthető az előző és a korábbi hónapok számlázási értékei a megfelelő hónap számával jelölve. A léptetőgomb folyamatos nyomvatartása mellett a kijelzőn a főcímek jelennek meg.

A kijelzőn az aktív tarifát háromszög szimbólum, a tárolt értéket pedig M betű jelzi.